

ACTIVESHOP[®]

NÁVOD NA POUŽITIE

STERILIZÁTOR VYSOKOTEPLOTNÝ STERILIZÁTOR
WX-12C



Dovozca:

ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, bud. DC
2A 54-610 Wrocław, Polsko
www.activeshop.com.pl



TECHNICKÉ ÚDAJE ZARIADENIA	
Vstupné napätie	220-240 V
Elektrický výkon	1000W
Menovitá frekvencia	50 HZ
Model	FMX-36
Prevádzková teplota	0 °C až 250 °C
Hmotnosť	3,25 kg
Vonkajšie rozmery	22x23x32 cm

Pozor

Výrobok je určený na profesionálne použitie.

Pred prvým použitím

Pred použitím a zostavením zariadenia, prosím:

1. Pozorne si prečítajte návod na použitie. Uschovajte ho na prístupnom mieste pre budúce použitie. Odstráňte všetky zvyšky obalu z vnútra prístroja.
2. Z vnútra spotrebiča odstráňte všetky zvyšky obalu.
3. Vykonajte prvé použitie. Nastavte teplotu na 250 °C a čas na 15 minút a nechajte stroj odstrániť zvyšky. Môže sa uvoľňovať špecifický zápach. Je to normálne.

NÁVOD NA POUŽITIE

1. Spotrebič umiestnite na rovný a stabilný povrch v dobre vetranej miestnosti, mimo zdrojov tepla. Spotrebič by sa nemal používať v blízkosti vody, vodovodných kohútikov vo vani a pod.
2. Zástrčku zapojte do vhodnej zásuvky.

PRÍPRAVA

1. Do spotrebiča vložte nástroje, ktoré sa majú sterilizovať.
2. Zatvorte dvierka spotrebiča
3. Nastavte zvolený čas a teplotu
4. Počkajte, kým sa spotrebič vypne.
5. Opatrne vyberte nástroje zo sterilizátora

NEZABUDNITE NA OSOBITNÚ OPATRNOSŤ, PRETOŽE ZÁSOBNÍKY A VNÚTORNÉ A VONKAJŠIE POVRCHY MÔŽU BYŤ HORÚCE. VŽDY POUŽÍVAJTE OCHRANNÉ RUKAVICE, ABY STE SA VYHLI POPÁLENINÁM.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Prístroj je profesionálne zariadenie na použitie v kozmetických ordináciách. Obsluha prístroja len kvalifikovaným kozmetickým personálom zabraňuje nežiaducim účinkom počas ošetrovania.
2. Prístroj sa nesmie rozoberať ani sa nesmie pokúšať používať na iné účely, ako sú uvedené v tomto návode na použitie. Všetky servisné úkony a opravy musí vykonávať len autorizovaný servisný technik (spoločnosť ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Zariadenie neinštalujte ani nepoužívajte v blízkosti kvapalín, na mokrých miestach alebo s mokrými rukami - aby sa do zariadenia nedostali žiadne kvapaliny.
4. V nasledujúcich prípadoch okamžite odpojte prístroj zo zásuvky a obráťte sa na autorizované servisné stredisko, ktoré zabezpečuje spoločnosť ACTIV Tomasz Pacholczyk:
a) do spotrebiča sa dostala kvapalina, b) spotrebič vydáva zvláštny zápach, dym alebo vydáva zvláštne zvuky, c) došlo k poškodeniu napájacieho kábla, d) spotrebič bol prevrhnutý alebo bol poškodený jeho kryt.
5. Na káble neumiestňujte žiadne predmety. Prístroj neinštalujte na miesta, kde by niekto mohol stúpiť na napájací kábel.
6. Z bezpečnostných dôvodov vytiahnite napájací kábel zo zásuvky vždy, keď skončíte prácu s prístrojom.
7. Do otvoru spotrebiča nič nevkladajte. Ak sa do otvoru dostane cudzí predmet, vyberte kábel zo zásuvky a kontaktujte distribútora alebo výrobcu.
8. Zariadenie neumiestňujte na nestabilný vozík, policu alebo vozidlo. V prípade pádu sa môže prístroj poškodiť.
9. Aby sa zaručila pevná životnosť spotrebiča, odporúča sa dodržať interval jednej minúty pred opätovným stlačením tlačidla napájania (medzi zapnutím a vypnutím a n a o p a k).
10. Napájací zdroj musí byť v súlade so špecifikáciami uvedenými na typovom štítku. V opačnom prípade hrozí riziko poruchy, poškodenia alebo dokonca vyhorenia spotrebiča.

POZOR:

1. V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo iných porúch sa obráťte na autorizované servisné stredisko - predídete tak akémukoľvek nebezpečenstvu.
2. Tento prístroj môžu používať deti vo veku najmenej 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými a duševnými schopnosťami a nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami s týmto zariadením, ak je zabezpečený dohľad alebo inštrukcia o bezpečnom používaní zariadenia, aby boli pochopené súvisiace riziká.
3. Zariadenie nie je určené na to, aby sa s ním hrali deti. Nedovoľte deťom, aby sa so zariadením hrali.
4. Nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď sa v jeho blízkosti nachádzajú deti alebo osoby bez dostatočných znalostí o používaní spotrebiča.
5. Tento elektrický spotrebič nie je hračka. Nesprávne používanie alebo kontakt s elektrickým spotrebičom môže predstavovať riziko ohrozenia zdravia alebo viesť k smrti, preto by sa mal spotrebič používať a skladovať mimo dosahu detí.



LIKVIDÁCIA SPOTREBIČA

Použité elektrické spotrebiče, príslušenstvo a obaly likvidujte v recyklačných centrách v súlade s pravidlami ochrany životného prostredia. Elektrické spotrebiče by sa nemali vyhadzovať do koša na domový odpad. Dodržiavajte pravidlá pre likvidáciu tohto typu zariadení. V záujme ochrany životného prostredia v súlade so smernicou 2012/19/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení sa elektroodpad musí zbierať oddelene a odovzdávať na zberných miestach pre elektroodpad elektronických a elektrických zariadení.

Vyradené a staré spotrebiče obsahujú plne recyklovateľné komponenty, a preto by sa mali odovzdať na recykláciu. Preto by sa mali odovzdať na príslušných zberných miestach, ako aj v spoločnosti ACTIV Tomasz Pacholczyk.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Prístroj by sa mal prepravovať pri teplotách v rozmedzí od (-) 20 °C do (+) 50 °C len v pôvodnom obale. Prístroj by sa mal skladovať v dobre vetranom priestore s relatívnou vlhkosťou maximálne 75 %. Prevádzková teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Počas skladovacích a prepravných procesov sa zariadenie nesmie hádzať ani púšťať, nesmie byť vystavené mechanickým nárazom ani atmosférickým vplyvom.