

ACTIVESHOP®

Návod na použitie

UV LED žiariaca lampa 5

Model: FD-256-1



Dovozca:

z o.o.

ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Polsko

www.activeshop.com.pl

Rev. A/03/2024



UV LED lampa Glow 5 je profesionálna lampa najnovšej generácie, ktorá vďaka použitiu *duálnej LED* technológie rýchlo a rovnomerne vytvrdzuje všetky gély, hybridné laky a iné svetlom vytvrdzované prípravky. Vyžaruje biele svetlo, ktoré neunavuje oči. Lampa má režim "Low Heat Mode", ktorý umožňuje postupné zahrievanie lampy až po dobu 99 s. Dlhší čas vytvrdzovania a postupné zvyšovanie výkonu pomôžu zmierniť nepríjemné pocity alebo pálenie, ktoré vznikajú pri vytvrdzovaní gélu alebo laku.

Technické údaje:

Menovité napätie	100/240V
Menovitá frekvencia	50/60 Hz
Napájanie	48W
Rozmery	22x19x10,5 cm
Počet LED diód	24LED

Poznámky

1. Pred prvým použitím lampy si pozorne prečítajte návod na použitie.
2. Nedívejte sa priamo na svetlo LED, pretože si môžete poškodiť zrak.
3. Ak je poškodený napájací zdroj, svietidlo nepoužívajte.
4. Príliš dlhé vystavenie môže spôsobiť poškodenie pokožky.
5. Používajte výrobky určené na vytvrdzovanie LED svetlom.
6. Po skončení používania nezabudnite zariadenie odpojiť zo zásuvky.
7. Zariadenie uchovávajte mimo dosahu detí.
8. Zariadenie uchovávajte mimo dosahu vody alebo iných kvapalín.
9. Zariadenie uchovávajte mimo dosahu horľavých a horľavých látok.
10. Lampa bola navrhnutá výlučne na vytvrdzovanie všetkých typov hybridných lakov a gélových hmôt, nie na bežné laky na nechty. Pred použitím sa uistite, či je váš lak kompatibilný.
11. Zariadenie nenamáčajte. Nevykonávajte dezinfekciu nadmerným množstvom tekutiny. Voda alebo dezinfekčná kvapalina, ktorá sa dostane do vnútra prístroja, ho môže poškodiť. Odporúča sa udržiavať UV/LED lampu špeciálnymi prípravkami.

Návod na použitie

1. Pripojte napájací zdroj k lampe. Nerobte to mokrými alebo vlhkými rukami.
2. Zvoľte správny prevádzkový režim, aby jednotka fungovala.
3. Na zariadení sú 4 časové tlačidlá, 60s, 90s, 120s a 120s Režim nízkeho ohrevu.



V režime Low Heat Mode sa výkon zvyšuje postupne, aby sa minimalizovalo nepohodlie spôsobené počas vytvrdzovania gélu.

4. Ak používateľ nezapne žiadny režim, po vložení ruky do lampy sa aktivuje senzor. Maximálny prevádzkový čas zariadenia je 120 sekúnd.
5. Po skončení práce zariadenie vypnite a odpojte ho od elektrickej siete.

VLASTNOSTI VÝROBKU:

1. **UV/LED duálne svetlo.** 2× rýchlejšie vytvrdzovanie ako tradičné lampy na nechty.
2. **Štyri časové nastavenia** - 60s, 90s, 120s a 120s Režim nízkeho ohrevu. Čas je možné nastaviť v závislosti od typu výrobku a odporúčaní výrobcu.
3. **Režim nízkeho ohrevu (120s).** Režim, počas ktorého sa lampa postupne zahrieva, čím sa zmierňuje možné nepohodlie a pocit pálenia, ktoré sa môžu vyskytnúť pri vytvrdzovaní gélu alebo laku.
4. **LCD displej** na jednoduché odčítanie zostávajúceho pracovného času.
5. Ľahko odnímateľná spodná časť, vďaka ktorej je ošetrovanie pedikúry jednoduchšie a pohodlnejšie.
6. **Automatický infračervený snímač.** Lampa sa automaticky zapne/vypne po vložení ruky alebo chodidla.
7. **Chráni oči a pokožku.** Namiesto bežného fialového svetla používa lampa na nechty jemné biele svetlo, ktoré je bezbolestné a neškodné pre nechty, oči a pokožku.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Zariadenie je profesionálne zariadenie na použitie v kozmetických salónoch. Obsluha zariadenia len kvalifikovaným kozmetickým personálom zabraňuje nežiaducim účinkom počas ošetrovania.
2. Prístroj sa nesmie rozoberať ani sa nesmie pokúšať používať na iné účely, ako sú uvedené v tomto návode na použitie. Všetky servisné úkony a opravy musí vykonávať len autorizovaný servisný technik (spoločnosť ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Zariadenie neinštalujte ani nepoužívajte v blízkosti kvapalín, na mokrých miestach alebo s mokрыmi rukami - aby sa do zariadenia nedostali žiadne kvapaliny.
4. Okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky a kontaktujte autorizovaný servis ACTIVESHOP Sp. z o.o. v nasledujúcich prípadoch: a) do zariadenia sa dostala kvapalina, b) zariadenie vydáva zvláštny zápach, dym alebo vydáva zvláštne zvuky, c) došlo k poškodeniu napájacieho kábla, d) zariadenie bolo prevrátené alebo bol poškodený jeho kryt.
5. Na káble neumiestňujte žiadne predmety. Zariadenie neinštalujte na miesta, kde by niekto mohol stúpiť na napájací kábel.
6. Z bezpečnostných dôvodov vytiahnite napájací kábel zo zásuvky vždy, keď skončíte prácu s prístrojom.
7. Do otvoru spotrebiča nič nekladajte. Ak sa do otvoru dostane cudzí predmet, vytiahnite kábel zo zásuvky a kontaktujte distribútora alebo výrobcu.
8. Spotrebič neumiestňujte na nestabilný vozík, policu alebo vozidlo. V prípade pádu sa môže prístroj poškodiť.
9. Aby sa zaručila pevná životnosť spotrebiča, odporúča sa pred opätovným stlačením tlačidla napájania (medzi zapnutím a vypnutím a naopak) dodržať interval jednej minúty.
10. Napájací zdroj musí byť v súlade so špecifikáciami uvedenými na typovom štítku. V opačnom prípade hrozí riziko poruchy, poškodenia alebo dokonca vyhorenia spotrebiča.

POZOR:

1. V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo iných porúch sa obráťte na autorizované servisné stredisko - predídete tak akémukoľvek nebezpečenstvu.
2. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku najmenej 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými a mentálnymi schopnosťami a nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami zariadenia, ak je zabezpečený dohľad alebo inštrukcia o bezpečnom používaní zariadenia, aby boli pochopené súvisiace riziká.
3. Zariadenie nie je určené na to, aby sa s ním hrali deti. Nedovoľte deťom, aby sa so zariadením hrali.
4. Nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď sa v jeho blízkosti nachádzajú deti alebo osoby bez dostatočných znalostí o používaní spotrebiča.
5. Tento elektrický spotrebič nie je hračka. Nesprávne používanie alebo kontakt s elektrickým spotrebičom môže predstavovať riziko ohrozenia zdravia alebo viesť k smrti, preto by sa mal spotrebič používať a skladovať mimo dosahu detí.

LIKVIDÁCIA SPOTREBIČA



Použité elektrické spotrebiče, príslušenstvo a obaly likvidujte v recyklačných centrách v súlade s pravidlami ochrany životného prostredia. Elektrické spotrebiče by sa nemali vyhadzovať do koša na domový odpad. Dodržiavajte pravidlá pre likvidáciu tohto typu zariadení. V záujme ochrany životného prostredia v súlade so smernicou 2012/19/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení je potrebné použité elektrické zariadenia zbierať oddelene a odovzdať ich na zberných miestach pre odpad z elektronických a elektrických zariadení. Po skončení ich životnosti a

staré spotrebiče obsahujú plne recyklovateľné komponenty, a preto by sa mali odovzdať na opätovné spracovanie. Preto by sa mali odovzdať na príslušných zberných miestach, ako aj spoločnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Prístroj by sa mal prepravovať pri teplote od (-) 20 °C do (+) 50 °C len v pôvodnom obale. Prístroj by sa mal skladovať v dobre vetranom priestore s relatívnou vlhkosťou maximálne 75 %. Prevádzková teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C

°C. Počas skladovacích a prepravných procesov sa zariadenie nesmie hádzať ani púšťať, nesmie byť vystavené mechanickým nárazom ani atmosférickým vplyvom.