

ACTIVESHOP®

NÁVOD NA POUŽITIE

Parafínový strojček 300W



Dovozca:

z o.o.

Ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Polsko

www.activeshop.com.pl

Rev. A/03/2025



Skenovan
ie pre
rôzne
jazyky



Technické údaje

Menovité napätie	220V/240V
Elektrický výkon	300W
Menovitá frekvencia	50/60 HZ
Teplotný rozsah	Maximálne 70°
Rozmery	31 x 24 x 16 cm
Kapacita komory	1,8 L - 2,5 L

Návod na obsluhu:

1. Pripojte spotrebič k elektrickej sieti.
2. Vložte parafín do prístroja (do misky/dutiny v strede prístroja).
3. Otočením gombíka nastavte teplotu na HI (70°C) a počkajte, kým sa parafín rozpustí.
4. Potom znížte teplotu na LO (55°C). Položte rošt na spodnú časť spotrebiča (tým sa zabráni prípadnému spáleniu).
5. Pred parafínovým ošetrovaním rúk si môžete pre lepší účinok urobiť peeling a potom naniesť vrstvu krému.
6. Potom môžete ruky alebo nohy ponoriť priamo do p a r a f í n u tak, že ich vložíte do parafínového prístroja.
7. Vložte si ruky do fóliových rukavíc a potom do froté rukavíc a nechajte ich takto približne 20 minút.
8. Ak sa ošetrovanie vykonáva na nohách, zabaľte ich najprv do fólie a potom si navlečte ponožky a tiež ich takto nechajte 20 minút.
9. Po tomto čase odstráňte rukavice/ponožky a jednorazové vrecká spolu s parafínom.
10. Po skončení naneste zvlhčujúci krém, potom otočte ovládač do polohy OFF (vypnuté) a odpojte prístroj od elektrickej siete.

Tipy:

1. Pred použitím skontrolujte teplotu parafínu na zápästí.
2. Nepoužívajte na poškodenú pokožku.
3. Nepoužívajte na pokožku s akné.
4. Roztopený parafín nevyliievajte. Najprv ho nechajte vychladnúť, potom zapnite prístroj na približne 1 minútu a po roztopení spodnej vrstvy parafínu ju odstráňte.
5. Pred opätovným zapnutím prístroja počkajte aspoň jednu minútu.
6. Musíte používať napätie označené na spotrebiči.

Pozor!

- Rozohriaty parafín je horúci. Zaobchádzajte s ním opatrne, aby ste sa nepopálili.
- Používajte parafín bez obalu.

Čistenie spotrebiča:

1. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani silné čistiace prostriedky.
2. Pred čistením vždy odpojte spotrebič od elektrickej siete.
3. Spotrebič nenamáčajte do vody.
4. Na čistenie nepoužívajte ostré predmety.
5. Na odstránenie zvyškov vosku a parafínu môžete použiť špeciálnu tekutinu.

Upozornenie

- Spotrebič by sa mal pravidelne čistiť, aby sa zabránilo hromadeniu nečistôt, prachu a iných nežiaducich látok. Ich nahromadenie môže viesť k nesprávnej funkcii spotrebiča alebo dokonca k poškodeniu zariadenia.
- Nie je dovolené omotávať napájací kábel okolo spotrebiča, môže to spôsobiť jeho nesprávnu funkciu.
- Vždy sa uistite, že spotrebič je napájaný zo zdroja so správnym menovitým napätím. Uistite sa, že je zástrčka správne zasunutá do zásuvky. V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo popáleninám.
- Kábel sa nesmie upravovať, ťahať, nadmerne ohýbať ani krútiť.
- Na kábel sa nesmie umiestňovať nič ťažké.
- Zabráňte vniknutiu prachu alebo iných škodlivých prvkov do zástrčky.
- Do spotrebiča neudierajte ani ho nehádzajte. Ak sa spotrebič poškodí v dôsledku nárazu alebo pádu, nemôžete ho ďalej používať.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Spotrebič sa nesmie rozoberať ani sa nesmie pokúšať používať na iné účely, ako sú uvedené v tomto návode na obsluhu. Všetky servisné práce a opravy smie vykonávať len autorizovaný servisný technik (spoločnosť ACTIVESHOP s . r . o .).
2. Zariadenie neinštalujte ani nepoužívajte v blízkosti tekutín, na mokrých miestach alebo s mokрыmi rukami - aby sa do zariadenia nedostali žiadne tekutiny.
3. V nasledujúcich prípadoch okamžite odpojte prístroj zo zásuvky a obráťte sa na autorizované servisné stredisko, ktoré zabezpečuje spoločnosť ACTIVESHOP Sp. z o.o:
 - a) Do spotrebiča sa dostala kvapalina, b) spotrebič vydáva zvláštny zápach, dym alebo vydáva zvláštne zvuky, c) došlo k poškodeniu napájacieho kábla, d) došlo k prevrhnutiu spotrebiča alebo k poškodeniu krytu.
4. Na káble neumiestňujte žiadne predmety. Spotrebič neinštalujte v oblastiach, kde by niekto mohol stúpiť na napájací kábel.
5. Z bezpečnostných dôvodov vytiahnite napájací kábel zo zásuvky vždy, keď skončíte prácu so zariadením.
6. Do otvoru spotrebiča nič nevkladajte. Ak sa do otvoru dostane cudzí predmet, vyberte kábel zo zásuvky a kontaktujte distribútora alebo výrobcu.
7. Zariadenie neumiestňujte na nestabilný vozík, policu alebo vozidlo. Pri páde sa môže jednotka poškodiť.
8. Aby sa zaručila pevná životnosť spotrebiča, odporúča sa dodržať interval jednej minúty pred opätovným stlačením tlačidla napájania (medzi zapnutím a vypnutím a naopak).
9. Napájací zdroj musí byť v súlade so špecifikáciami uvedenými na typovom štítku. V opačnom prípade v opačnom prípade hrozí riziko poruchy, poškodenia alebo dokonca vyhorenia spotrebiča.

UPOZORNENIE

1. V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo iných porúch kontaktujte aby ste predišli nebezpečenstvu.
2. Tento prístroj môžu používať deti vo veku najmenej 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými a duševnými schopnosťami a nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami s týmto zariadením, ak je zabezpečený dohľad alebo inštrukciá o bezpečnom používaní zariadenia, aby boli pochopené súvisiace riziká.
3. Zariadenie nie je určené na to, aby sa s ním hrali deti. Nedovoľte deťom, aby sa so zariadením hrali.

4. Nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď sa v jeho blízkosti nachádzajú deti alebo osoby bez dostatočných znalostí o používaní spotrebiča.
5. Tento elektrický spotrebič nie je hračka. Nesprávne používanie alebo kontakt s elektrickým spotrebičom môže predstavovať riziko ohrozenia zdravia alebo môže viesť k smrti, preto ho uchovávajte mimo dosahu detí.

LIKVIDÁCIA SPOTREBIČA



Použité elektrické spotrebiče, príslušenstvo a obaly likvidujte v recyklačných centrách v súlade s pravidlami ochrany životného prostredia. Elektrické spotrebiče by sa nemali vyhadzovať do koša na domový odpad. Dodržiavajte pravidlá pre likvidáciu tohto typu zariadení. V záujme ochrany životného prostredia v súlade so smernicou

2012/19/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení sa použité elektrické spotrebiče musia zbierať oddelene a odovzdať na zberných miestach pre odpad z elektronických a elektrických zariadení. Staré spotrebiče obsahujúce plne recyklovateľné komponenty by sa preto po skončení ich životnosti mali odovzdať na recykláciu. Preto by sa mali odovzdať na príslušných zberných miestach, ako aj spoločnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Prístroj by sa mal prepravovať pri teplote od (-) 20 °C do (+) 50 °C len v pôvodnom obale. Prístroj by sa mal skladovať v dobre vetranom priestore s relatívnou vlhkosťou maximálne 75 %. Prevádzková teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Počas skladovacích a prepravných procesov sa zariadenie nesmie hádzať ani púšťať, nesmie byť vystavené mechanickým nárazom ani atmosférickým vplyvom.

