

ACTIVESHOP®

NÁVOD NA POUŽITIE

Frézka VIVA 602 S



Dovozca:

z o.o.

Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Polsko

www.activeshop.com.pl

Rev. A/08/2024



Technické údaje

Menovité napätie	12V 2A
Výstupné napätie	12V 2A
Napájanie	36W
Rýchlosť otáčania	45 000 OTÁČOK ZA MINÚTU

Rozmery



Pozor

1. Zariadenie by sa malo pravidelne čistiť, aby sa zabránilo hromadeniu nečistôt, prachu a iných nežiaducich látok. Ich nahromadenie môže viesť k nesprávnej funkcii jednotky alebo dokonca k poškodeniu zariadenia.
2. Nie je dovolené omotávať napájací kábel okolo zariadenia, môže to spôsobiť jeho nesprávnu funkciu.
3. Vždy sa uistite, že je spotrebič napájaný zo zdroja so správnym menovitým napätím. Uistite sa, že je zástrčka správne zasunutá do zásuvky. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo popáleninám
4. Kábel sa nesmie upravovať, ťahať, nadmerne ohýbať ani krútiť.
5. Na kábel sa nesmie umiestňovať nič ťažké.
6. Zabráňte vniknutiu prachu alebo iných škodlivých prvkov do zástrčky, základne alebo hlavy použitím pohlcovačov prachu.
7. Do prístroja neudierajte ani ním nehádzte. Ak sa zariadenie poškodí v dôsledku nárazu alebo pádu, nie je možné pokračovať v jeho používaní.
8. Zariadenie sa nepokúšajte rozoberať ani opravovať. V prípade opravy sa obráťte na distribútora od ktorého bolo zariadenie zakúpené, alebo autorizované servisné stredisko.

Konštrukcia zariadenia

Ikona smeru otáčania Ikona batérie



Návod na obsluhu:

1. Uistite sa, že je fréza správne umiestnená a zaistená na mieste. Hlava má systém otočného zámku aby sa fréza dala ľahko nasadiť a vybrať.
2. Pripojte stroj k napájaniu a potom ho spustite pomocou tlačidla Štart/Stop.
3. Pomocou ovládača nastavte rýchlosť (otáčky za minútu) otáčaním ovládača doľava alebo doprava.

4. Smer otáčania môžete zvoliť stlačením tlačidla .
5. Po skončení znížte otáčky na minimum, vypnite stroj a odpojte ho zo zásuvky.

Výmena frézy

1. Ak chcete vymeniť nôž, otočte gombík Twist Lock proti smeru hodinových ručičiek smerom k otvorenému znaku visiaceho zámku.
2. V tomto okamihu môžete frézu vymeniť tak, že ju vysuniete z vretena a nahradíte ju novou.
3. Keď je fréza vo vretene, otočte gombíkom Twist Lock v smere hodinových ručičiek smerom k zatvorenému visiaceho zámku", kým nebudete počuť charakteristické "cvaknutie".
4. Požadovaná rýchlosť frézovania závisí od typu a materiálu frézy. V tomto ohľade si prečítajte informácie od výrobcu.

Upozornenie

Na obrazovke sa môže objaviť chyba Er1, ak je rezačka nesprávne vložená alebo nie je zablokovaná.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Spotrebič je profesionálne zariadenie určené na používanie v kozmetických salónoch. Manipulácia so zariadením len kvalifikovaným personálom zabráni nežiaducim následkom počas ošetrovania.
2. Spotrebič sa nesmie rozoberať ani používať na iné účely, ako je uvedené v tomto návode na použitie. Akýkoľvek servis a opravy smie vykonávať len autorizovaný servis (spoločnosť ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

3. Spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte v blízkosti tekutín, mokrých priestorov alebo s mokrými rukami - aby sa do spotrebiča nedostali žiadne tekutiny.
4. V nasledujúcich prípadoch okamžite odpojte spotrebič zo zásuvky a kontaktujte autorizovaný servis poskytovaný spoločnosťou ACTIVESHOP s.r.o:
A) do spotrebiča sa dostala tekutina, b) spotrebič vydáva zvláštny zápach, dym alebo vydáva zvláštne zvuky, c) došlo k poškodeniu napájacieho kábla, d) spotrebič bol prevrhnutý alebo bol poškodený jeho kryt.
5. Na káble neumiestňujte žiadne predmety. Prístroj neinštalujte na miesta, kde by niekto mohol stúpiť na napájací kábel.
6. Z bezpečnostných dôvodov odpojte napájací kábel zo zásuvky vždy, keď skončíte prácu s prístrojom.
7. Do otvoru spotrebiča nič nevkladajte. Ak sa do otvoru dostane cudzí predmet, vyberte kábel zo zásuvky a kontaktujte distribútora alebo výrobcu.
8. Zariadenie neumiestňujte na nestabilný vozík, policu alebo vozidlo. Pri páde sa môže jednotka poškodiť.
9. Aby sa zaručila pevná životnosť spotrebiča, odporúča sa dodržať interval jednej minúty pred opätovným stlačením tlačidla napájania (medzi zapnutím a vypnutím a naopak).
10. Napájací zdroj musí byť v súlade so špecifikáciami uvedenými na typovom štítku. V opačnom prípade v opačnom prípade hrozí riziko poruchy, poškodenia alebo dokonca vyhorenia spotrebiča.

POZOR:

1. V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo iných **p o r ú c h** kontaktujte autorizované servisné stredisko, aby ste predišli akémukoľvek nebezpečenstvu.
2. Tento prístroj môžu používať deti vo veku najmenej 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými a duševnými schopnosťami a nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami zariadenia, ak je zabezpečený dohľad alebo inštrukcia o bezpečnom používaní zariadenia, aby boli pochopené súvisiace riziká.
3. Zariadenie nie je určené na hranie pre deti. Nedovoľte deťom, aby sa so zariadením hrali.
4. Nenechávajte spotrebič bez dozoru, ak sa v jeho blízkosti nachádzajú deti alebo osoby, ktoré nie sú dostatočne oboznámené s používaním spotrebiča.
5. Tento elektrický spotrebič nie je hračka. Nesprávne používanie alebo kontakt s elektrickým spotrebičom môže predstavovať zdravotné riziko alebo viesť k smrti, preto ho používajte a skladujte mimo dosahu detí.

LIKVIDÁCIA SPOTREBIČA



Použité elektrické spotrebiče, príslušenstvo a obaly likvidujte v recyklačných centrách v súlade s pravidlami ochrany životného prostredia. Elektrické spotrebiče by sa nemali vyhadzovať do koša na domový odpad. Dodržiavajte pravidlá pre likvidáciu tohto typu zariadení. V záujme ochrany životného prostredia v súlade so smernicou 2012/19/ES týkajúcou sa použitých elektrických spotrebičov, použité elektrické spotrebiče musia byť

zbierať oddelene a odovzdať na zberných miestach pre použité elektrické a elektronické zariadenia. elektronických zariadení.

Vyradené a staré spotrebiče obsahujúce plne recyklovateľné komponenty by sa preto mali odovzdať na recykláciu. Mali by sa preto odovzdať na príslušných zberných miestach, pričom ich možno odovzdať aj spoločnosti ACTIVESHOP Sp. z o.o.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Prístroj by sa mal prepravovať pri teplote od (-) 20 °C do (+) 50 °C len v pôvodnom obale. Zariadenie by sa malo skladovať v dobre vetranom priestore s relatívnou vlhkosťou maximálne 75 %. Prevádzková teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Počas skladovacích a prepravných procesov sa zariadenie nesmie hádzať ani púšťať, nesmie byť vystavené mechanickým nárazom ani atmosférickým vplyvom.