

# Bruska JD 500

## Návod na použitie

- Ďakujeme Vám, že ste si zakúpili práve náš výrobok
- Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte návod na použitie , ktorý Vám zabezpečí jeho bezpečné a plynulé používanie.
- Zariadenie určené na **domácu** manikúru.

**Ručný nástavec s mikromotorom** je nástroj ktorý svojimi vlastnosťami je predurčený na úpravu a dekoráciu nechtov. Dvojaký smer otáčania – doprava a doľava, s plynule nastaviteľnými otáčkami v rozsahu rýchlosti 500 – 30,000 ot./min. umožňuje pohodlnú prácu pre pravákov ako aj pre ľavákov . Tichá a plynulá prevádzka nadstavca s vymeniteľným príslušenstvom je vhodná na konečnú pohodlnú úpravu nechtov.

### Ďalšie možnosti využitia:

Má široké využitie pri formovaní, leštení, tvarovaní, prepichovaní, brúsení a vŕtaní kovových, keramických, plastových, sklenených a mnohých iných materiálov .

### Obsah balenia:

Hlavná ovládacia jednotka, ručný nástavec s mikromotorom a s flexibilným káblom , držiak na ručný nástavec.


## Návod na použitie:

1. Zasuňte konektor káblu z nástavca do výstupného konektora hlavnej ovládacej jednotky.
2. Otočením strednej časti ručného nástavca doľava uvoľníte skľučovadlo, vložte alebo vymeňte Bit ( hrot, vrták ) a dotiahnite skľučovadlo otočením strednej časti nástavca doprava.
3. Zapojte hlavnú ovládaciú jednotku do el. siete.
4. Vyberte požadovaný smer otáčania – doprava alebo doľava a prepnite hlavný vypínač do polohy ON.
5. Regulátorom otáčok nastavte požadovanú rýchlosť otáčania.

## Technické údaje :


|                  |                                                                                                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menovité napätie | AC 110V / AC 220 – 240V, 50 – 60 Hz                                                                                                                                           |
| Výstupné napätie | DC 12V, 24VA                                                                                                                                                                  |
| Výkon            | 35W                                                                                                                                                                           |
| Klieština        | 2.25 mm / 3.0 mm / 3.175 mm                                                                                                                                                   |
| Ot/min           | Jednoduchý nástavec: 25 000 ot/min max<br>Nástavec s poistkou: 25 000 ot/min max<br>Nástavec s otočným upínaním: 30 000 ot/min max<br>Samoupínací nástavec: 25 000 ot/min max |

### Montáž a demontáž hrotu (Bitu)




### Bezpečnostné pravidlá pri práci s ručným nástavcom

1. Pri práci si chráňte oči a tvár okuliarmi alebo ochranným štítom.
2. Nikdy nepoužívajte ohnuté, asymetrické alebo poškodené Bity . Používaj len štandardné Bity.
3. Je nebezpečné spustiť prístroj vo vysokých otáčkach. Rýchlosť zvyšujte pomaly z nízkych otáčok do vysokých.
4. Zabráňte pádu nástavca. Pád môže poškodiť ložiská alebo znížiť trvanlivosť motora nástavca.
5. Dodržiavajte prípustnú výšku otáčok v závislosti od použitého Bitu.
6. Nikdy nemanipulujte so skľučovadlom počas chodu motora nástavca.
7. Vyčistite nástavec po každom použití.



## Prípustná rýchlosť otáčania



Táto tabuľka prípustných rýchlostí otáčania sa môže mierne líšiť v závislosti od materiálu alebo typu Bitu

Vyberte si výrobok po zvážení nasledujúcich podmienok:

- Podľa výkonu brúsneho nástavca
- Podľa brúseného materiálu
- Podľa spôsobu a metódy brúsenia.

Výrobok vybalujte z krabice opatrne, aby Vám nespadol na zem. So zvýšenou opatrnosťou zaobchádzajte s výrobkom s vyššou hmotnosťou alebo s ostrými hranami.

Pred použitím výrobok skontrolujte. Presvedčte sa, že nástavec nie je popraskaný, rozbitý alebo inak poškodený

Zabezpečte riadne upevnenie Bitu.

Pri montáži alebo demontáži Bitu do skľučovadla nástavca, zasuňte Bit do dostatočnej hĺbky.

Zvoľte vhodnú rýchlosť otáčok. Neprekračujte maximálnu hodnotu rýchlosti otáčok. Prekročenie maximálnej rýchlosti otáčok, môže spôsobiť nežiaduce vibrácie.

Pri neobvyklých vibráciach počas chodu motora, motor zastavte a odstráňte príčinu vibrácie.

Pri práci používajte ochranné okuliare alebo ochranný štít a respirátor.

Nedotýkajte sa priamo nástroja s ostrými hranami.

Pri brúsení tvrdého materiálu Vás môžu odletujúce úlomky poraniť.

Pri brúsení vysokou rýchlosťou používajte chladiacu emulziu.

Nikdy nepoužívajte nástavec na iné účely, než na aké je určený.

Nikdy nástavec neprerábajte ani inak neupravujte.


Nikdy nenechávajte ovládaciu jednotku a nástavec zapnutú.



Môže dôjsť k prehriatiu a poškodeniu.

Výrobok skladujte na suchom mieste.

Nevystavujte ho priamemu slnku ani vlhkosti.

Pravidelne ho ošetrujte.





1. Prístroj pripájajte len na napätie aké je zobrazené na prednom paneli hlavnej ovládacej jednotky.
2. Pred uvedením prístroja do prevádzky sa presvedčte či je skľučovadlo riadne utiahnuté a bit dostatočne upevnený.
3. Vypnite ihneď prístroj pri spozorovaní podozrivého zvuku alebo netypického otáčania.
4. Zvyšujte rýchlosť postupne nie nárazovo.
5. Nedotýkajte sa žiadnych rotujúcich častí ručného nastavca počas chodu prístroja.
6. Pri zmene smeru otáčania, najprv prístroj zastavte.
7. Nezakrývajte ventilačné otvory na telese hlavnej ovládacej jednotky a zabráňte vnikaniu prachu .
8. Poškodený napájací kábel musí byť vymenený len pracovníkom servisného strediska výrobcu, alebo inou oprávnenou osobou. Vyhnite sa tým možným príčinám úrazu.
9. Tento prístroj nie je určený pre deti, pre osoby so zníženými telesnými, duševnými, alebo zmyslovými schopnosťami, pre osoby s nedostatočnou praxou a vedomosťami, pokiaľ nie sú pod dozorom skúsenej osoby zodpovedajúcej za ich bezpečnosť.
10. Prístroj skladujte mimo dosahu detí.

**Brúska je určená len na domáce použitie.**