

Návod na použitie

KOZMETICKÝ PRÍSTROJ OZONIZER SMART 667

Vážený zákazník

Ďakujeme Vám, za zakúpenie našich produktov. Pre zabezpečenie maximálneho výkonu prístroja a bezpečnej práce s ním si prosím dôkladne prečítajte tento návod na použitie. Návod si prosím uschovajte.

Prístroj sa používa pri očistení aknóznej a seboreickej pleti. Prístroj vytvára veľké napätie, ktoré vzniká transformáciou striedavého prúdu. Elektrický výboj, ktorý vzniká dráždi nervové zakončenia. Jeho rozsah je od 300 do 500 kHz. Vzniká tým rozšírenie kapilár, zlepší sa prekrvenie, vzniknutý ozón má dezinfekčné účinky. Jeho používanie zvyšuje prekrvenie, vysušuje a dezinfikuje pokožku. Prístroj slúži na dezinfekciu pleti po hĺbkovom čistení. Má antiseptické a dezinfekčné účinky.

Indikácia:

1. Podráždená pokožka
2. Vypadávanie vlasov - plešatenie
3. Stimulácia obehového systému
4. Dezinfekcia pokožky
5. Svrbenie
6. Omrzliny
7. Dezinfekcia po čistení
8. Na pokožku s akné

Kontraindikácia:

1. Tehotenstvo
2. Hypertenzia
3. Opuch
4. Ochorenia nervového ústrojenstva
5. Psychické choroby - ťažkosti
6. Epilepsia
7. Viditeľné poškodenie pokožky
8. Kovové implantáty
9. Astma
10. Kovové implantáty
11. Rozšírenie ciev
12. Zvýšená teplota

Rozdelenie pelotov:

Pelot tyč - bodový určený na bodovú aplikáciu

Pelot hríbik - určený väčšie plochy napríklad na tvár

Pelot lyžička - určený na aplikácie v ťažšie dostupných miestach

Aplikácie z vysokofrekvenčným prúdom - ozonizér delíme na dva druhy:

PRIAME - bezprostredné: pelot sa prikladá priamo na pokožku na miesto aplikácie. Počas aplikácie môže klient pociťovať jemné mravčenie alebo teplo. Čas aplikácie trvá 5 - 7 minút a vykonáva sa 2 - 3 krát týždenne,

NEPRIAME: pelot neprikladáme priamo na pokožku ale držíme ho niekoľko milimetrov nad pokožkou. Pri tomto môže klient pociťovať mierne brnenie.

Krok po kroku:

1. Zapojte elektrický prívodný kábel do zásuvky
2. Vyberte podľa druhu aplikácie príslušný pelot
3. Dezinfikujte pelot
4. Zapnite zariadenie hlavným vypínačom na rúčke prístroja

Technické parametre:

Napájanie 220V

Frekvencia 50 Hz

Výkon 10W
Rozmer 33x21x6cm

Obsah balenia

Názov	Jednotka	Množstvo
Prístroj	ks.	1
Elektróda prútova	ks.	1
Elektróda hríb	ks.	1
Elektróda lyžička	ks.	1
Elektróda hrebeň	ks.	1
Návod na obsluhu	ks.	1
Záručný list	ks.	1

Problémy a ich riešenie

Problém	Riešenie
Prístroje je pripojený k sieti ale nereaguje	<ol style="list-style-type: none">1. Skontrolujte, či je hlavný prívod správne pripojený k sieti2. Skontrolujte, či je tlačidlo zapnutia v pozícii zapnutej
Počas práce sa hlavná jednotka prehrieva	<ol style="list-style-type: none">1. Ak sa zariadenie používa príliš dlho, tak ho vypnite z elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť2. Skontrolujte, či máte správne napätie v sieti (toto je práca odborne vyškoleného elektrikára)
Nieje v zariadení žiaden elektrický prúd	Skontrolujte či nie je poškodená poistka ak áno vymeňte ju

